



GUIDE D'INSTALLATION

Le tapis d'accès plage PATHMAT est en rouleau très facile à transporter, parfait pour établir des chemins d'accès pour piétons et personnes à mobilité réduite sur les plages de sable fin. Le matériau en élastomère permet un effet drapé sur les terrains accidentés tandis que la maille ondulée apporte une rigidité latérale pour un accès optimal. Les caractéristiques uniques du tapis en font un accès plage de premier choix qui est respectueux de l'environnement et économique.

MÉTHODES D'INSTALLATION

1. Préparer la surface sur laquelle le tapis d'accès plage PATHMAT sera installé en retirant les débris et objets coupants. La surface doit être aussi plane que possible pour assurer une accessibilité optimale des fauteuils roulants.
2. Déroulez complètement le tapis d'accès plage PATHMAT. Installez le tapis avec les grosses côtes vers le bas et les petites nervures tissées vers le haut. (Fig. 1).
3. Lorsque le tapis PATHMAT d'accès plage est joint à une structure de piste permanente, l'extrémité du tapis doit être placée dans la continuité de la structure existante, de sorte qu'il n'y ait pas d'espace. Installez le tapis dans l'alignement ou en dessous de la voie permanente pour éliminer un risque de chute. Ceci peut être obtenu en creusant une petite tranchée de 3 à 5cm. Insérez l'extrémité de la nappe dans cette tranchée.
4. Ancrer l'extrémité du PATHMAT avec 4 cavaliers de fixation en acier inoxydable/galvanisé (fig. 2.) Les cavaliers devraient être de 15cm de large et 40cm de profondeur pour un ancrage optimal. Installez les cavaliers dans les trous présents dans la barre de connexion du tapis. Les tapis sont fournis avec une barre de connexion à chaque extrémité du PATHMAT.
5. Ancrer l'extrémité en creusant une tranchée de 8cm. Insérez l'extrémité du tapis dans la tranchée en fixant fermement cette extrémité avec quatre cavaliers.
6. Rebouchez la tranchée afin d'enterrer l'extrémité du tapis et ainsi éviter un risque de chute.

CONNEXION DE PLUSIEURS SECTIONS DE PATHMAT

1. Préparez le site et l'installation du premier tapis comme indiqué dans les étapes 1 à 4 ci-dessus.
2. Connectez le second tapis en superposant les barres de connexion, en s'assurant que les trous sont alignés de sorte que les 4 cavaliers accrochent les 2 tapis ensemble solidement (Fig. 4).
3. Continuez à connecter les tapis sur toute la longueur du chemin d'accès. Terminez l'installation en fixant l'extrémité du dernier rouleau de PATHMAT comme indiqué sur les étapes 5 et 6 ci-dessus.

Les chemins d'accès équipés de PATHMAT sont prêts pour une utilisation immédiate après installation. Veuillez suivre ces recommandations d'entretien pour assurer une longue durée de vie et une performance optimale de vos tapis d'accès plage PATHMAT.

Recommandations d'entretien

Note 1: En cas de grosses tempêtes ou vent important, retirez le sable accumulé sur la surface du PATHMAT par un coup de balai. Une pelle plate peut être utilisée dans le cas d'une accumulation excessive de sable. Prenez soin de ne pas endommager le tapis en retirant le sable.

Note 2: Si trop de sable s'est accumulé sous les tapis, retirez simplement les cavaliers et enroulez le tapis. Ratissez le sable pour l'aplanir et réinstallez le tapis comme indiqué dans les instructions d'installation.

Note 3: Vous ne devez à aucun moment de l'entretien utiliser des véhicules pour repositionner les tapis ou enlever le sable des tapis. Cela peut causer des dommages aux sections de tapis.

Note 4: Entretenez les tapis au nettoyeur haute pression.



1. Déroulez le tapis



2. Ancrez l'extrémité du PATHMAT avec des cavaliers



3. Couvrez de sable les extrémités afin d'éviter les risques de chute



4. Superposez les barres de connexion

The information contained herein is, to the best of our knowledge, accurate in all material respects. However, since the circumstances and conditions in which such information and the products mentioned herein can be used may vary and are beyond our control, no representation or warranty, express or implied, of any nature whatsoever is or will be made and no responsibility or liability is or will be accepted by us, any of our affiliates or our or their respective directors, officers, employees or agents in relation to the accuracy or completeness or use of the information contained herein or of any such products and any such liability is hereby expressly excluded to the maximum extent permitted by law.

™ indicates a trade mark of Fiberweb plc or a Fiberweb Group company, many of which are registered in a number of countries around the world.